



产品系列

C900/C850 (自给开路式压缩空气呼吸器)

C900 使用 Luxfer专业碳纤维瓶: 符合HSE-ALFW 1、HSE - AL - FW2、prEN12245标准; 气瓶带橡胶底衬, 保护气瓶表面免受损伤。C850 使用高可靠性国产碳纤维气瓶:气瓶带橡胶底衬, 保护气瓶表面免受损伤; DOT-CFFC-2000标准。

库存单位及订购信息



SCBA105M

C900 自给开路式压缩空气呼吸器(6.8L LUXFER碳瓶)



SCBA123M

C900 自给开路式压缩空气呼吸器(6.8L LUXFER碳瓶带表瓶阀)



SCBA124

C900 自给开路式压缩空气呼吸器(6.8L LUXFER碳瓶双瓶)



SCBA126

C900 正压式空气呼吸器(9L LUXFER碳瓶)



SCBA205

C850 自给开路式压缩空气呼吸器(6.8L 国产碳瓶)



SCBA215

C850 自给开路式压缩空气呼吸器(6.8L 国产碳瓶带表瓶阀)



BC1868427

C900 / C850 用 6.8L Luxfer 碳瓶

BC1868527

C900 / C850 用 6.8L 国产碳瓶

1890327

C900 / C850 用 9L Luxfer 碳瓶

概述

主要特点

PANO 全面罩

- 适用于亚洲人脸型，配戴舒适
- 视野宽阔，安全性更高。面罩密封边缘双层设计，避免环境中的有毒有害气体侵入面罩
- 正压式设计（3毫巴），通过快速插入式接口与供气阀连接，新式呼气阀使得呼气阻力明显降低
- 配有传音膜（侧面传音膜方便使用对讲机），配有快松扳扣系统，头带调节简便
- 配有口罩罩，降低面罩内呼出的CO₂含量
- 面罩内部气流自动冲刷面屏，以防产生雾气

供气阀:

- 独一无二的快速插接式设计，使用简便，供气迅速
- 体积小，重量轻，保证极佳的下视野
- 呼吸舒适轻松，最大供气量可达到450升/分钟以上，保证面罩内正压(3毫巴)，更安全可靠

- 通过旋转式接口与中压管相连，更换方便

减压器

- 结构简单可靠，压力补给型，保持中压循环系统中的持续压力(7巴)及流量(>450升/分钟)
- 可扩展型，能接单瓶或双瓶
- 配有泄压安全阀，当中压回路中压力大于11巴时自动泄压，保证使用者安全
- 配有便捷式手轮，用于装卸气瓶
- 配有他救接口，可接面罩式通风头罩，供抢救第三方时呼吸用

C900 使用 Luxfer 专业碳纤维瓶:

- 4.7L 可使用约30分钟; 6.8L 可使用约45分钟; 9L 可使用约60分钟
- 瓶口螺纹制式: M18x1.5。符合HSE-ALFW 1、HSE - AL - FW2、prEN12245标准
- 气瓶带橡胶底衬，保护气瓶表面免受损伤

C850 使用 高可靠性国产碳纤维气瓶:

- 6.8 升可使用约45分钟
- 气瓶带橡胶底衬，保护气瓶表面免受损伤
- DOT-CFFC-2000 标准

建议的行业/用途

- 其他
- 农业
- 化学
- 建筑业
- 消防
- 餐饮服务
- 林业
- 政府部门
- 执法部门
- 制造业
- 医疗
- 军队
- 矿业
- 市政服务
- 石油和天然气
- 制药业
- 钢铁和五金
- 运输业
- 公用事业
- 焊接
- 核工业

职业危害

C900/C850 SCBA

- 空中悬浮微粒
- 生物危害
- 化学
- 密闭空间
- 污染
- 极端环境
- 爆炸
- 火
- 毒气、蒸汽、烟雾
- 飞溅

© Honeywell International Inc.